

HINWEISE ZUR LAGERUNG, DEM TRANSPORT UND DER VERWENDUNG DES PRODUKTS

1. Allgemeine Informationen

Diese Anleitung richtet sich an Käufer von OLEUM FLEX d.o.o. (GmbH) Produkten und enthält Richtlinien für die ordnungsgemäße Lagerung, den Transport und die sichere Verwendung des Produkts, um dessen Langlebigkeit, Funktionalität und Sicherheit während der Verwendung zu gewährleisten.

Bemerkung: Die Befolgung dieser Anweisungen gewährleistet eine optimale Produktleistung und verhindert mögliche Schäden und/oder Nichtkonformität.

2. Produktlagerung

1. **Produkte sollten im Innenbereich gelagert und** vor Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
2. **Optimale Lagertemperatur** : zwischen **5°C und 35°C** bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von **50-70 %** .
3. **Die Produkte müssen auf Paletten oder Regalen platziert werden**, vorzugsweise in der Originalverpackung.
4. **Vermeiden Sie** beim Stapeln von Produkten eine Überladung – befolgen Sie die Anweisungen zur maximalen Stapelhöhe.
5. **Korrosionsempfindliche Produkte** müssen mit entsprechenden Schutzmaterialien (z. B. Öl, Korrosionsschutzbeschichtungen) geschützt werden.
6. **Die Haltbarkeit** sollte minimal sein, darf aber auf keinen Fall länger als die für das Produkt vorgeschriebene Haltbarkeit sein. Hydraulik- und Industriegummischläuche, andere Schläuche in loser Schüttung sowie fertige Schläuche und Armaturen gemäß der Norm ISO 17165-2/SAE J1273 haben eine Haltbarkeit von 10 Jahren (40 Quartalen) ab dem Herstellungsdatum (Vulkanisierung), sofern sie gemäß der Norm ISO 2230 (Gummiprodukte – Lagerungsrichtlinien) gelagert wurden, eine Sichtprüfung und gegebenenfalls einen Drucktest bestanden haben.

3. Produkttransport

1. **Produkte müssen** im Transportfahrzeug sicher befestigt werden, um Bewegungen und Beschädigungen während des Transports zu verhindern.
2. **Die Produktverpackung muss** vor dem Transport unbeschädigt und gut verschlossen sein.
3. Um den Witterungseinflüssen vorzubeugen, **wird der Transport in überdachten Fahrzeugen empfohlen.**
4. **Halten Sie die Sicherheits- und gesetzlichen Vorschriften** für den Transport von Industrieprodukten, einschließlich gefährlicher Stoffe (falls zutreffend), ein.

5. **Beim Handhaben, Entladen oder Beladen** geeignete Schutzausrüstung nutzen und gehen Sie vorsichtig vor, um mechanische Schäden zu vermeiden. Für schwerere oder größere Sendungen wird die Verwendung von Gabelstaplern mit entsprechenden Abmessungen und vorgeschriebener Tragfähigkeit empfohlen.

Nach Erhalt der Sendung ist diese unverzüglich auf etwaige Schäden zu prüfen. Eventuelle Mängel sind dem Spediteur und dem Zusteller unverzüglich schriftlich anzuzeigen, um die Verantwortlichkeit für die Mängel eindeutig klären zu können, da spätere Reklamationen nicht anerkannt werden.

6. **Das Werfen oder grobe Behandeln** von Produkten während des Be- und Entladens ist verboten.

4. Produktnutzung

1. **Die Produkte dürfen nur von qualifiziertem und geschultem Personal** gemäß den technischen Anweisungen und Spezifikationen des Herstellers verwendet werden.
2. **Überprüfen Sie die Produkte vor der Verwendung auf Beschädigungen** oder Abweichungen. Wenn Schäden festgestellt werden, darf das Produkt nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an **OLEUM FLEX d.o.o. (GmbH)**.
3. **Produkte müssen unter den Bedingungen eingesetzt werden**, für die sie vorgesehen sind (z. B. Betriebsdruck, Temperatur, Medium).
4. **Produkte dürfen nicht verändert** oder für Zwecke verwendet werden, die nicht in der technischen Dokumentation angegeben sind.
5. **Regelmäßige Wartung** und Produktprüfung gewährleisten Langlebigkeit und Betriebssicherheit.
6. **Im Falle von Beschwerden oder wenn Sie technischen Support benötigen**, wenden Sie sich an **OLEUM FLEX d.o.o. (GmbH)** unter:
 - **Telefon: +385 1 3098 932**
 - **E-Mail: quality-dpt@oleumflex.com**

5. Sicherheitshinweise

1. Beim Umgang mit Produkten **geeignete persönliche Schutzausrüstung** .
2. **Beim Arbeiten mit unter Druck stehenden Produkten darauf achten**, dass alle Anschlüsse vor der Inbetriebnahme ordnungsgemäß festgezogen und überprüft werden.
3. **Vermeiden Sie mechanische Stöße und** Produktstürze, um physische Schäden zu vermeiden
4. **Lagern und verwenden Sie Produkte immer gemäß den technischen Anweisungen** und vermeiden Sie die Einwirkung extremer Bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Chemikalien).
5. **Stellen Sie sicher, dass alle Schläuche, Ventile, Armaturen und Geräte ordnungsgemäß installiert sind**, um Lecks, Undichtigkeiten oder einen nicht konformen Systembetrieb zu verhindern.

6. Haftung und Gewährleistung

1. **OLEUM FLEX d.o.o. (GmbH)** haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung, Transport oder Verwendung des Produkts entgegen dieser Anleitung entstehen.
2. **Die Garantie für die Produkte** besteht nur, wenn sie entsprechend dieser Richtlinien und technischen Spezifikationen verwendet werden.

Dieses Handbuch kann ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Bitte überprüfen Sie die aktualisierte Version auf der Website von OLEUM FLEX d.o.o. (GmbH) oder kontaktieren Sie uns für weitere Anweisungen.